













了解您的手机





飞利浦将不断努力改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改, 恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确, 但不承担用户指南与产品之间存在任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM/GPRS 网络。

如何操作 ...



手机开机 / 关机	长按  。
存储电话号码	输入电话号码, 然后按  储存。
拨打电话	用键盘输入电话号码, 然后按  拨号。
拨打 IP 电话	用键盘输入电话号码。按  , 然后选择 IP 拨号 (如果已在电话簿中存储了 IP 前缀, 就会自动添加), 号码就被拨出。
接听来电	手机响时, 请按  。
结束通话	按  。
拒接来电	手机响时, 请按  。
设定通话音量	在通话期间, 按  或  。
进入电话簿	在待机模式下, 按  。
进入主菜单	在待机模式下, 按  。

切换到静音模式	在待机模式下，长按  键，在会议模式和正常模式之间切换。
---------	---

返回上级菜单	按  。
--------	---

快速返回待机模式	按  。
----------	---

左 / 右键

按键盘顶部的左、右软键  和 ，执行屏幕底部显示的功能。

飞利浦俱乐部

飞利浦俱乐部已经诞生啦！

点击：<http://www.club.philips.com.cn> 进入多彩的飞利浦俱乐部，在这里您可以：

- 注册成为飞利浦俱乐部成员。获得更多飞利浦产品优惠资讯和服务支持信息，索取飞利浦简报，说不定还可以收到幸运礼品，获得意外惊喜；
- 注册您购买的手机等飞利浦产品。从而获得相关产品资讯和相关服务，如：最新软件信息，同步软件下载，使用说明书下载及附件信息等；
- 下载丰富的无线服务。最新的图片动画、最IN的至炫铃声、最流行的彩铃、最酷的手机游戏，等你体验！如果你的手机不支持彩信，也能享受丰富的新闻资讯、天气预报、极品笑话、英语课堂等文字信息。

此外，您还可以直接使用手机访问手机版飞利浦俱乐部，请登陆：<http://wap.philips.com.cn>，在这里有丰富的无线服务等您下载，其中部分内容更可免费获取。从此，您的手机铃声、图片和游戏不再单调、枯燥，飞利浦俱乐部将成为您手机的又一个乐园。

访问手机版飞利浦俱乐部需要手机支持 WAP 功能。

您的手机出厂时可能已经预置了飞利浦俱乐部的 WAP 网址，此时，请进入手机菜单 > 增值服务 > WAP> 收藏夹 > 飞利浦俱乐部直接登陆并访问飞利浦俱乐部。若没有看到此预设，请在 WAP> 输入地址选项中输入上面的 WAP 站点地址，再进行访问。您也可以将输入的 WAP 站点另存为 WAP 书签，以方便日后访问。

飞利浦俱乐部的无线下载服务等内容，有可能要收取相关费用，使用时请详细查阅相关收费说明。收取的费用将体现在您的手机帐单中。

通过电脑访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://www.club.philips.com.cn>

通过手机访问飞利浦俱乐部，请上：

<http://wap.philips.com.cn>

无线下载内容介绍

炫彩图片

大量醒目的图片为手机增色。爱车宠物、活色生香的 MM 照、幽默搞笑的动漫卡通，种类繁多让您挑花眼睛。

动感铃声

当今流行的《两只蝴蝶》、《童话》、《老鼠爱大米》等多首大红大紫的流行歌曲，让您的手机铃声花样无穷。此外还有更酷的 MP3 和卡拉 OK 音乐，让您的手机也会唱歌。

精美动画

全新动画登场：风景、明星、搞笑宠物，应有尽有。此外还有跳来跳去的调皮卡通，任您下载！

精彩订阅

时尚娱乐、信息资讯、浪漫情缘、外语学习，一切应有尽有，丰富你的休闲时刻，任您选择订阅！

此外，飞利浦俱乐部还提供了彩铃服务、游戏专区和交友社区，丰富您手中的飞利浦手机的娱乐体验。

为了更好地完善飞利浦俱乐部上的娱乐信息和功能，给您提供最佳的服务，飞利浦俱乐部上的一些栏目将会定期调整，因此，您所看到的服务信息会有所变化，请以实际访问的情况为准。

目录

1. 第一次使用	3	复制电话簿	11
插入 SIM 卡	3	移动电话簿条目	11
开机	4	删除联系人	12
为电池充电	4	在电话簿中查找联系人	12
2. 呼叫	6	显示方式	12
拨打电话	6	本机号码	12
拨打紧急号码	6	内存状态	12
拨打 IP 电话	6	5. 信息	13
接听来电与结束通话	6	短信	13
通话时的选项	7	小区广播信息	15
调节通话音量	7	6. 通话记录	16
锁住 / 解除键盘锁	7	未接来电	16
处理多个来电	7	拨出电话	16
3. 文本或数字输入方法	8	已接来电	16
功能键	8	通话时长	16
智能拼音输入（如果手机支持）	8	7. 设置	17
简体中文笔划输入（如果手机支持）	9	手机设定	17
符号输入	9	通话设置	17
Multi-tap ABC/abc 输入	9	保安功能	18
智能 ABC/abc 输入	10	网络	19
4. 电话簿	11	恢复设置	19
管理联系人	11	8. 情景模式	20
创建新的联系人	11		

9. 附件	21
闹钟	21
日程表	21
计算器	21
10. 游戏	22
游戏	22
11. STK	23
STK	23
图标和符号	24
注意事项	25
故障排除	29
飞利浦原厂配件	30
商标声明	31
客户服务条例声明	32

1 • 第一次使用

在使用手机前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。

要使用手机，您必须插入一张 **GSM** 运营商或零售商提供的有效 **SIM** 卡。**SIM** 卡包含有您的订购信息、您的电话号码以及一个可以储存电话号码与消息的内存。

插入 SIM 卡

按以下步骤插入新的 **SIM** 卡。在取下后盖以及电池之前务必将您的手机关机。

卸下手机后盖

插入 **SIM** 卡之前，您必须先卸下手机后盖。如下图所示，用拇指按着后盖，然后向上滑，并掀起电池后盖底部将其卸下。



卸下电池

卸下电池时，如下图所示，先用手指把电池从上端掀起，然后将其从电池槽中卸下。



安装 SIM 卡

确保 **SIM** 卡缺角对准正确位置并且金属触点向下，将其水平插入槽中，并向里推到尽头为止。



装回电池

将电池的金属触点朝下并插入电池槽中直至固定为止然后按下电池将电池卡住。



装回手机后盖

将后盖对准槽口并滑回原处，直至卡定到位。



在使用手机前请揭下屏幕以及照相机镜头上的保护膜。

开机

要开机，请长按  键。您可能需要输入 PIN 码。PIN 码为预先设置，并由您的网络运营商或零售商提供。有关更多的 PIN 码信息请参见“宝安功能”第 18 页。

如果连续 3 次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁上。要解锁，您必须向网络运营商索取 PUK 码。

为电池充电

手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。将充电器插入手机底部的充电器连接器，确保充电器上的箭头符号如下所示面向上方。然后将充电器的另一端插入交流电源插座。

电池图标显示充电状态。充电过程中，充电指示条将不断变化。当所有的滚动条都稳定时，电池即被完全充满，之后您可以断开充电器。






电池完全充电后，将手机继续插在手机上不会损害电池。关闭充电器的唯一方法是将它从电源上拔下，请选择一个容易接近的交流电源插座。如果您在一段时间内不使用手机，建议您将电池取下。

充电时可以使用手机。如果电池电量完全放出，充电指示灯只有在充电几分钟后才会亮起。

2 • 呼叫






拨打电话

待机屏幕下

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 .
2. 按  拨号。
3. 按  挂断。


要拨打国际电话，请快速按  两次以输入国际前缀“+”。

使用电话簿

1. 在待机模式下按 .
2. 在列表中选择一位联系人，然后按  拨打选定的号码。要选择其它号码时，按  或 （更多信息请参见“电话簿”）。
3. 按  挂断。

拨打紧急号码

紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。多数情况下，即使还未插入 SIM 卡或输入 PIN 码也可以拨打这个号码。




如果未插入 SIM 卡，您可以按 （紧急呼叫）拨打紧急号码。

如果插入了 SIM 卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 .

拨打 IP 电话




此功能需要申请。请与您的运营商联系，获取配置参数。

如果已预先设定了 IP 特服号，则可以使用 IP 呼叫功能拨打电话（参见第 18 页）。



1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码。要纠正错误，请按 .
2. 长按  将自动添加 IP 前缀并拨号。
3. 按  挂断。

接听来电与结束通话

当接到来电时，如果呼叫方选择了显示其身份，手机会显示呼叫方的号码。如果该号码已储存在电话簿中，则显示相应的姓名，而不是号码。

- 接听来电：请按 .
- 拒接来电：请按 .
- 挂断电话：按 .

在静音模式下，手机不会发出响铃。

如果选择了任意键应答，您可以按任意键（ 和  键除外）接听来电。

通话时的选项


在通话期间，按  **选项** 以进入下列选项。

- 保持通话
- 静音
- 新呼叫
- 新建短信息
- 电话簿

调节通话音量

在通话期间，按  或  可以提高或降低音量。


锁住 / 解除键盘锁


要给键盘加锁，您可以在待机模式下按 。

处理多个来电

能够一次处理两个或两个以上的来电，或者召开电话会议。本功能取决于运营商和 / 或您所申请的服务。

拨打第二通电话

在通话时，或当有一个保持通话时，您仍可拨打第二通电话。在通话时，拨打一个号码（或在电话簿中选择一位联系人）并按 。第一通电


话将被保持并开始拨打第二通电话。然后按  访问以下选项：



切换 在两通电话之间切换。


会议通话 将通话者加入一个会议通话中。

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出一次警示铃声，同时在屏幕上显示来电信息。然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。

按  或  拒接第二通来电。

按  **选项** 进入选项列表。您可以选择 **挂断** 然后 **激活** 以结束当前通话并接听来电。

3· 文本或数字输入方法

您的手机支持 6 种输入方法：

简体中文笔划输入



拼音

Multitap ABC/Abc/abc

智能 ABC/Abc/abc

数字输入

符号输入

编辑文本时，您可以长按  变更语音，以及短按  切换输入法。屏幕顶部的状态栏显示当前输入法。[笔划] 代表简体中文笔划输入；[拼音] 代表智能拼音，智能 Multitap, [ABC]、[Abc] 和 [abc] 分别代表 Multitap 大写和小写英文输入，[ENG]、[Eng] 和 [eng] 分别代表大写智能英文输入和小写智能英文输入，[123] 代表数字输入。

功能键



删除光标左侧的字符或退出编辑模式。



移动光标，从列表中选择字母、单词或符号或下翻列表。



返回待机模式。



从列表中选择高亮显示的单词或进入选项菜单。



输入符号。











切换输入模式。

智能拼音输入（如果手机支持）

这种输入法是智能编辑模式，您只需按组成所需汉字字符的键一次，而且这种输入法还配备联想输入。手机对按键进行分析然后在屏幕底部显示所有可能的拼音组合。

使用智能拼音输入法

1. 输入相应的拼音字母：只需按字母所在的键一次，而无需考虑它在按键上的位置。在您使用键盘输入字母的同时，屏幕上即显示相应的拼音组合。
2. 使用导航键选择您需要的拼音组合并按  键选择候选行。按  或  选择字母（所选拼音字母高亮度显示），按  键输入汉字。如果所需汉字不在当前列表内，按  或  在列表内选择。
3. 输入联想汉字：您选择并输入汉字后，候选列表更新，显示联想的汉字。使用定位键选择所需的联想汉字并按  确认输入。如果您不需进行联想输入，按  退出或直接输入新的拼音字母即可。

示例：如何输入汉字“祝福”：

1. 按顺序按 ， 和 输入汉字“祝”的拼音字母。
2. 按 选择“祝”，按 选择候选列表并使用导航键从候选列表中选择汉字。按 键输入汉字“祝”。联想汉字列表出现。
3. 使用导航键高亮显示所需的联想汉字并按 键从候选列表中选择汉字“福”。

简体中文笔划输入（如果手机支持）

使用笔划输入法

1. 输入笔划：根据汉字的笔划顺序输入笔划。您根据所需的笔划按键时，屏幕上会显示相应的笔划。手机根据您的笔划显示相应的汉字。您在输入笔划时，屏幕上会相应地更新候选汉字。
2. 输入汉字：使用导航键在候选列表中选择所需汉字。按 输入汉字，同时可以按 键清除您输入的笔划。
3. 输入联想汉字：您选择并输入汉字后，候选列表更新，显示联想的汉字使用导航键选择所需的联想汉字并按 确认输入。如果您不需进行联想输入，按 退出或直接输入新的笔划即可。

示例：如何输入汉字“你好”：

1. 按顺序按 、、、、、 和 输入汉字“你”的笔划。
2. 使用导航键选择所需汉字并按 输入“你”。联想汉字列表出现。
3. 使用导航键选择所需的联想汉字并按 键输入汉字“好”。

符号输入

1. 在输入法列表中选择**输入符号**或按 键输入标点或符号。使用导航键选择所需符号并按 键输入。按 或 键从列表中选择。

Multi-tap ABC/abc 输入

1. 按一次数字键（ 至 ）输入按键上的第一个字母，按两次输入按键上的第二个字母，依此类推。如果您需要输入的字母位于与您刚刚输入的字母相同的按键上，则需要等候几秒钟，等待光标再次出现进行输入。
2. 按 键删除光标左侧的字符。

在 ABC/abc Multitap 输入法下，您可以按 键插入空格。

每个按键上的字符如下所示:

按键	依次显示的字符
	@1,,:?!()
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	0

智能 ABC/abc 输入

智能英文输入法可让您更快捷地输入英文单词。

1. 您只需按相应字母所在的数字键 (至) 一次拼写单词。在您输入字母的同时,屏幕上会相应地更新匹配的单词。
2. 按 键删除光标左侧输入的内容。
3. 使用导航键选择所需的单词并按 键进行输入。

数字输入

1. 按数字键 (至) 输入相应按键上的数字。
2. 请按 键删除数字。

4 • 电话簿



可以将联系人的信息存储在两个可用的电话簿中：**SIM 电话簿**（位于您的 **SIM** 卡中，您可以存储的数量取决于卡的容量）或**智能电话簿**（位于您的手机中，您可以存储多达 **100** 条联系人信息）。添加新的联系人信息时，联系人信息只存储于您选择的电话簿。

管理联系人

从电话簿中选择一个姓名并按 **选项** 访问以下选项：

[查看详情](#)

[查找](#)

[新建](#)

[显示方式](#)

[复制](#)

[本机号码](#)

[移动](#)

[内存状态](#)

[删除](#)

创建新的联系人

1. 在待机模式进入 **电话簿**。按 **选项** 并选择 **新建**。选择存储位置并按 **选择**。

2. 如果您选择 **SIM**，您需要输入姓名和号码。在您输入姓名后，按 **确定**。然后输入电话号码并按 **确定**。
3. 如果您选择 **手机**，步骤相同。您可以输入联系人姓名、公司电话以及家庭电话。

复制电话簿





您可以将您手机中当前或多个联系人信息复制到 **SIM** 卡，反之亦然。

1. 在待机模式进入 **电话簿**，按 **选项** 并选择 **复制当前或多选复制** 并按 **选择**。
2. 选择 **从 SIM 卡** 或 **从手机**。如果您选择 **复制多个**，您必须按 **选项** 并 **选择** 您需要复制的联系人。按 **选项** 并按 **确定** 进行确认。
3. 屏幕上会显示确认提示。选择 **确定** 确认以上操作或选择 **取消** 取消操作。







移动电话簿条目

1. 在待机模式进入 **电话簿**，按 **选项** 并选择 **移动当前或多选移动** 并按 **选择**。
2. 选择 **从 SIM 卡** 或 **从手机**。如果您选择 **复制多个**，您必须按 **选项** 并 **选择** 您需要移动的联系人。按 **选项** 并按 **确定** 进行确认。
3. 屏幕上会显示确认提示。选择 **确定** 确认以上操作或选择 **取消** 取消操作。

删除联系人

1. 在待机模式进入 **电话簿** 并选择 **删除** 或 **多选删除**。
2. 如果您选择 **多选删除**，则必须按  **选项** 并 **选择** 您需要删除的联系人。按  **选项** 并按 **确定** 进行确认。
3. 屏幕上会显示确认提示。选择  **确定** 确认以上操作或选择  **取消** 取消操作。

在电话簿中查找联系人

1. 您可以通过此功能在电话簿中查找联系人。在待机模式下按  键访问电话簿菜单。然后按  **选项** > **查找**。输入您需要查找的姓名或号码并按 **确定**；或者
2. 在待机模式下按  键直接访问电话簿列表或按  键进入 **电话簿** 并按  键在列表中 **选择** 您的联系人。按与您需要查找的字母相应的按键（例如，按  键三次访问字母 V）。列表中以此字母开始的第一条记录将被选取。

显示方式

此功能允许您选择显示在电话簿列表中的项目。您可以选择显示 **姓名** 或 **姓名和号码**。

本机号码

本机号码 选项中应包含您自己的电话号码。否则，我们建议您输入您自己的手机号码以及其他相关信息。

虽然此栏可以留空，您却无法删除我的号码。

内存状态

显示您可以存储的联系人总数以及您的 **SIM** 卡以及电话簿内存的剩余空间。

5 • 信息



短信

本菜单可让您通过短消息服务 (SMS) 来发送文本消息，并管理您所发送和接收的消息。

写消息

编辑并发送短信时，请遵照如下步骤。

1. 选择**新建**，然后按 **选择** 进入以下选项：

收件人： 选择**编辑收件人**直接输入收件人号码或按**电话簿**选择号码。

信件内容： 编写或编辑您的短消息。

2. 您完成短信的编写时，按 **选项** 访问以下选项：

编辑信息 编辑您的短信。

发送 发送短信。

插入联系人信息 进入联系人列表选择多个联系人。

插入范本 插入默认的范本文字。

保存 将短信保存在草稿箱中。

当您通过 SMS 网络发送短消息时，您的手机会显示“已发送”。这表明短消息已被发送至您在 SIM 卡中设置的 SMS 中心。然而，这并不意味着短消息已被发送至目的地。

收件箱

本菜单可让您阅读已接收的短信。这些短信会显示在一个列表中。

当显示有一条消息时，可按 阅读，然后按 **选择** 访问以下菜单选项：

阅读 阅读所选短信。

删除 删除所选短信。

回复 向发件人发送一条短信。

移至收藏夹 将所选短信移动至我的文件夹。

转发 转发所选短信。

多选删除 删除所选多条短信。


删除所有 删除收件箱里所有短信。

发件箱


当您发送短信失败时，短信将被存储在发件箱中。当显示有一条消息时，可以访问以下菜单选项。

- 重发 重新发送所选短信。
- 阅读 阅读所选短信。
- 删除 删除所选短信。
- 多选删除 删除所选多条短信。
- 删除所有 删除发件箱里所有短信。

已发送



当您发送短信时，短信将被存储在已发送中。
当您在已发送短信列表中时，按  选项可以访问以下菜单选项：

- 阅读 阅读所选短信。
- 删除 删除所选短信。
- 转发 转发所选短信。
- 移至收藏夹 将所选短信移动至我的文件夹。
- 多选删除 删除所选短信。
- 删除所有 删除所有消息。

当显示有一条消息时，按  选项访问以下菜单选项：



- 转发 转发所选短信。
- 删除 删除所选短信。

草稿箱

此菜单列出所有已储存，但尚未发送的短信。按  选择选择短信，然后按  选项进入以下选项。

- 阅读 阅读所选短信。
- 编辑 发送前编辑短信。
- 删除 删除所选短信。
- 删除所有 删除发件箱里所有短信。

收藏夹

此菜单允许您将您的短信从收件箱移动至收藏夹。按  选择一条短信并按  选项访问以下菜单选项：

- 阅读 阅读所选短信。
- 删除 删除所选短信。
- 多选删除 删除所选多条短信。
- 删除所有 删除收藏夹里所有短信。

设置

此菜单允许您通过以下菜单选项定制您的短信

- 短信中心 可供您选择预设短信服务中心。
如果在您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。

有效期

可让您选择短信在短信中心存储的时限。当收件人未连接到网络（不能立即接收您的短信）时，该项目非常有用。**本功能依您所申请的服务而定。**

送达报告

当设为**使用**时，此选项将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。**本功能依您所申请的服务而定。**

存储位置

此选项可以选择存储短信的位置（即**SIM**卡或手机）。

语音信息

此菜单允许您查看语音信箱号码并收听语音信息。您接收到语音信息时，服务供应商会向您的手机发送一条短信。此手机允许您输入语音信箱号码。此号码由网络服务供应商提供。

您可以选择**编辑**输入语音信箱号码。

您可以选择**接听**收听您的语音信息。

在待机模式下按住  键，您可以快速访问您的语音信箱。

内存状态

显示**SIM**卡以及手机中短信的内存状态。

小区广播信息

小区广播信息为向众多手机用户提供的公共信息。短消息通过编码频道进行广播。通常，一个广播频道可以传输一种类型的信息。请联系您的网络运营商索取频道编号及其各自的广播信息。

接收

此菜单允许您对广播信息的接收进行设置。设置为**开启**时，您可以接收广播信息。设置为**关闭**时，您不能接收广播信息。

频道


按  键对频道进行设置。您可以对频道进行**选择**、**添加**、**编辑**或**删除**。


6 • 通话记录



您的手机提供呼出和呼入电话列表，便于您进行自动重拨以及查看详细信息。不同类型的电话（[拨出电话](#)、[未接来电](#)以及[已接来电](#)）由不同的图标代表。这些电话按时间顺序进行排列，最近的电话位于顶部。如果对方的号码存储于您的电话簿中，则显示相应的姓名。

未接来电

此菜单允许您查看最近的未接来电。选择一个项目并按  [选项](#) > [查看详情](#) 查看未接来电的姓名、日期、时间以及未接次数。

按  [选项](#) 访问以下选项：

- [查看详情](#) 查看收件人详情。
- [呼叫](#) 拨打该号码。
- [IP 拨号](#) 拨打 IP 电话。
- [发送短信](#) 发送短信给其他收件人。
- [保存](#) 将该号码保存至电话簿。

[删除当前](#) 删除当前短信。

[删除所有](#) 删除所有短信。


拨出电话

此菜单允许您查看最近拨打的电话号码，包括已接通的或试拨的来电号码。

已接来电

此菜单允许您查看最近接听的电话号码。

通话时长

此菜单允许您查看 [拨出电话](#)、[已接来电](#) 以及 [最后通话](#)（以时、分、秒显示）的时间。您可以按  [清零](#) 复位所有通话计时器。

服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。


7 • 设置




该菜单可让您更改手机现有设定的相关选项（如时间与日期，安全设定，呼叫转移等）。

手机设定

提示音

允许您选择来电、日程表、短信以及闹钟的响铃音调。按  **选择** 并在列表中滚动，选择提示旋律。




时间与日期

可让您通过键盘或导航键，设定日期和时间。按  **选择** 以进行以下设置：

日期和时间 用键盘输入日期和时间。

**时间 / 日期
显示格式** 设定**时间格式**和**日期格式**。

语言

可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。按  或  浏览操作语言列表，然后按  **确认**。

背景灯

允许您设置背光时长为 **10 秒**、**20 秒**、**30 秒** 以及 **60 秒**。

自动键盘锁

该选项用于设置手机待机时的自动键盘锁定。您可选择**启动**或**关闭**此功能。

要给键盘快速加锁，按 。

通话设置

任意键应答

选择**开** / **关**任意键应答。

来电转移

可让您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿）。

无条件转移 无条件转移所有语音来电。

遇忙时转移 这些选项用于选择您想转移来电的条件。
无应答时转移
联络不到时转移

取消转移 取消所有转移。

状态查询 查询转移状态。

呼叫等待

这是一种网络服务。如果您选择**开启**，当用户在通话过程中接到了第三方打入的电话时，手机会提示您有一个电话等待接听。如果您选择**关闭**，当上述情况出现时，手机不会提示您，而第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其它手机上（如果您的手机设置了**忙线时**）。

呼叫等待和来电转移需要通过网络运营商开通相关服务。

自动重拨

如果此选项设为**开**，并且您呼叫的对方未应答时，手机将自动重拨此号码，直到接通或者达到最大重拨次数（10）。选择**开** / **关**启动或关闭此功能。

自动应答

允许您的手机自动接听电话。选择**开** / **关**启动或关闭此功能。

自动应答菜单只有使用耳机时才能激活。


快速拨号

允许您快速拨打通存储在您电话簿中的号码。您最多可以设置 8 个快速拨号号码，您可以通过长按一个数字键拨打与其相应的号码。

分钟提示音

允许您选择是否在通话时接受提示。提示间隔为 50 秒。您可以通过按键选择**开** / **关**以启动或关闭此功能。

IP 号码

允许您将 IP 号码存储在手机中，这样便不必在拨打 IP 电话之前拨 IP 号码。通过键盘输入您的 IP 号码并按  **确定**进行确认。

连接提示音

允许您选择是否在电话接通时接收提示音。提示间隔为 50 秒。您可以通过按键选择**开** / **关**以启动或关闭此功能。

保安功能

通话限制

该菜单可让您通过限制不同的拨出和拨入的功能将手机的使用限制至特定的通话方式。该功能需要网络支持，并且需要您的网络运营商提供禁止密码。

来电菜单可让您选择**所有来电**或**漫游时**。

呼出菜单可让您选择**国际长途**、**只能拨打国内**或**所有拨出电话**）。

取消所有限制菜单用于取消所有呼叫限制功能。

修改密码菜单用于修改限制密码。

SIM 卡密码

此菜单用于启动或关闭 PIN 码锁并更改 PIN 码。

启动 PIN 码

PIN 码（个人识别码）防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码通常随 SIM 卡一起提供。初始值由服务供应商提供。选择 **开** / **关** 启动或关闭此功能。如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡 PIN 码将自动上锁，并提示您输入正确的 PUK 码以解锁。

PUK 码通常随 SIM 卡一起提供。如果未提供，您可向您的服务供应商索取此密码。如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

更改 PIN

启动话机锁号码可以保护手机被他人擅自使用。在恢复原厂设定或删除所有数据时需要输入话机锁号码以保护数据被修改。话机锁的初始密码由网络营运商提供。


网络

用于选择您所使用的网络（建议您选择**自动**）。

当前网络 显示您当前使用的网络信息。


自动选择 手机自动选择一个可用网络并且注册在这个网络。

手动选择

为您提供一个目前所在地区可用网络的列表。从列表选择一个进行注册，然后按  确认。

只有您的本地网络支持漫游时您才可以选择除本地网络之外的网络。如果您更改网络，您的手机在使用时可能会出现故障。


恢复设置

本菜单允许您将手机恢复到原厂设定。按  确认。

一旦输入正确的密码（此密码为话机锁密码，其初始值为1122），话机设置会回到原厂时的状态。

8 • 情景模式



本选项允许您设置来电及短信铃声，同时也允许您设置提示音类型，铃声音量以及应答模式、背光等设置，以适应用户所处的各种环境。选择**通常模式** / **会议模式**，然后按  **选项** 进入以下选项：

- 激活** 启动所选情景模式。
- 音量** 允许您设置**铃音**以及**听筒音量**，音量分为**7**级。
- 提示方式** 包括**来电**、**短信**、**闹钟**，**日程表**（**提示音**以及 / 或者**震动**）。
- 按键音** 选择**开** / **关**以启动 / 关闭。
- 开机音乐** 选择**开** / **关**以启动 / 关闭。

9 • 附件



此菜单包含用于您个人使用的功能和选项。

闹钟

您的手机内置闹钟。您最多可设置三组独立的闹钟。按以下步骤设置闹钟。

1. 选择一个闹钟并按 键。
2. 选择状态将其设置为开。
3. 输入时间。
4. 设置周期 **仅一次/每天/周一至周五/周六周日**。
5. 编辑闹钟名称。
6. 重复以上步骤设置其他闹钟。

即使已经关机，闹铃仍会响铃。按 停止闹铃。按 暂停响铃，闹铃将在大约 4 分钟后再次响铃。

要关闭闹钟，重覆 1 及 2 并把状态设定为关。

日程表

允许您在日程中创建、存储并管理事件。按 键访问以下菜单选项：

输入日期

输入事件的日期。

新建

创建新的事件。

日程列表

显示事件列表。

内存状态

显示您手机上的可用内存。

日程表与其他功能共享手机的内存容量（电话簿、短消息服务，等等）。

计算器

您的手机内置计算器，您可以使用计算器进行基本的运算。本菜单主要用于进行简单的运算如加、减、乘、除。

1. 输入第一个数字。按 **选项**选择小数点、负号以及删除数字。

您也可以按 键直接插入小数点。

2. 按 **选项**选择加、减、乘或除。
3. 输入第二个数字。
4. 按 **选项**并选择等于以显示结果。

计算器的计算结果仅供参考。计算的准确度可至小数点后 9 位。计算结果只取小数点后 9 位，并以此结果进行下一次运算。

10 • 游戏



游戏

选择一个游戏并按  键。关于游戏的详细信息，请参考帮助。

11 • STK

STK

本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在SIM卡中，不同STK供应商提供的服务可能不同。


该菜单提供一些增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，请咨询您的网络运营商。支持STK的手机可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从SIM卡中读出您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过网络运营商改变。


图标和符号


在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。


*如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。
您可能处在接收效果不良的地方：请移到另一个位置。*

 **静音** - 有电话呼入时您的手机不会响铃。


 **会议模式** - 有电话呼入时您的手机只会震动。

 **短消息** - 您收到一条新的短消息。


 **新建短信** - 按右软键创建新短信。


 **电量** - 条数越多，剩余电量越多。

 **闹钟**启动。


 **漫游** - 您的手机注册到本地网络以外的网络时显示（特别是您在国外时）。


 **键盘锁**启动。


 **SIM 卡内存满** - SIM 卡的内存已满。删除一些项目才能存储新的项目。

 **内存已满** - 手机和 SIM 内存已满。删除一些项目才能存储新内容。

 **主菜单** - 进入主菜单。

 **来电转移** - 手机处于来电转移状态。

 **信号强度** - 条数越多，接收信号越强。

 **振动** - 来电时手机振动。

 **未接电话** - 您有一条未接来电。

注意事项

无线电波



您的手机是一部低功率无线电发射器和接收器。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以 **GSM** 频率 (900/1800 MHz) 传输 / 接收无线电波。
- **GSM** 网络控制传输功率 (0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的 **CE** 标志显示符合欧洲电磁兼容性 (参考 89/336/EEC) 和低电压规定 (参考 73/23/EEC)。
- 您手机上的 **CCC** 标志显示符合中国强制性产品认证 (CCC) 的规定。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。



请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。
不要写下您的 **PIN** 码。请记住此密码。如果您在较长时间内不使用手机，应关机 and 拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：
请在购买本手机后更改您的 **PIN** 码，并启动通话限制选项。



手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术 (包括 **GSM** 技术) 方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机符合所有适用的安全标准，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机 ...

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。



在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。



在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。



含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。



请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 **15 厘米** 以上的距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了**提升手机性能**，减少无线电辐射，降低**电池耗电量**并确保安全操作，请遵从以下指示：



为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 **24 小时**、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F），过湿或腐蚀性极强的环境中。



您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车



据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
- 请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。

- 如果您想要在车内使用手机，请安装专为此用途设计的免提车用组合，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保您的手机和车用组合不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

EN 60950 标准

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

环保责任



请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。



被划上叉号的垃圾桶表示此电池不可与一般家庭垃圾一起丢弃。



流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。



绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统。



塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机再试。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。

有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示**来电 1**或**匿名通话**。有关详细信息，请与您的运营商联系。

无法发送文字短信

有些网络不允许与其它网络交换短信。请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

您不确定手机是否正常接收来电

查看您的呼叫转移选项。

屏幕显示“请插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果问题仍然存在，您的 SIM 卡可能已损坏。请与您的运营商联系。

试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过 5 分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们还可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件。因此手机包装中的内容可能有所不同。

为发挥您手机的最高性能，并且不会使您的保修变为无效，请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

商标声明



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® 是 Tegic 通信公司的
商标。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。
符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。
2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。
3. 属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。
 - 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
 - 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
 - 手机背后的封条或标签被撕毁 / 涂改 / 损坏 / 不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
 - 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔过、非法拆装等原因造成的损坏；

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。
飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。
然而，飞利浦将不负责任任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员，其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30，假期及其他时间有语音信箱自动留言。热线服务电话：**4008 800 008**

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。